静止画／動画を確認・管理する（おまかせアルバム）

静止画や動画を、人物／イベント／地図などカテゴリ別に整理して利用できます。

静止画／動画を表示する

SDカードに保存された静止画／動画を表示できます。次のファイル形式に対応しています。

画像	ファイル形式
静止画	JPEG、PNG、GIF、BMP、WBMP、WebP
動画	3GPP、3GPP2、MP4、WMV（WMDRM非対応）、ASF（WMDRM非対応）、PIFF、WebM、Matroska、MPEG2-TS

1

アプリケーションシートで （おまかせアルバム）

画像一覧画面が表示されます。

・画面上部の すべて 、 人物 、 イベント 、 地図 をタップすると、カテゴリ別に静止画／動画を表示できます。
・はじめておまかせアルバムを起動したときは、カテゴリ すべて の画像一覧画面が表示されます。2回目以降は、前回終了時の画面（画像一覧画面またはフォルダ画面）が表示されます。
・隠れている静止画／動画は、画面を上下にフリックすると表示できます。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

静止画／動画をタップ

静止画／動画が表示されます（ファイル表示画面）。

・動画を再生するときは、このあと動画をタップし、利用するアプリケーション（ 動画プレーヤー など）を選択します（確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください）。

人物別に整理する

人物が写った静止画／動画は、自動的に人物別のフォルダに整理されます（おまかせ振り分け機能）。

・（カメラ）で顔登録している人物の写真は、登録内容に応じたフォルダに整理されます。
・次の操作で、新たな人物の振り分けを設定できます。

1

アプリケーションシートで （おまかせアルバム） 人物

人物のフォルダ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

フォルダ（ 人物1（自動） など）をタップ アクションバーの （整理）

3

人物を新規作成

4

新規作成する人物の静止画／動画を順にタップ（ ☑ 表示） ➔ 実行

5

枠をドラッグして、フォルダに表示する範囲を調節 ➔ アクションバーの OK （決定）



6

人物名を入力する

7

人物名入力欄をタップ ➔ 人物名を入力 ➔ OK

8

◀

人物のフォルダ画面が表示されます。

イベント別に整理する

イベントを新規作成して、撮影済みの静止画／動画を分類します。

・カレンダーに予定を登録すると、予定の期間に撮影した静止画／動画は、同じイベントとして自動的に分類されます。
・次の操作で、新たなイベントの振り分けを設定できます。

1

アプリケーションシートで （おまかせアルバム） ➔ イベント

イベントのフォルダ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

フォルダ（ 未設定 など）をタップ ➔ アクションバーの （整理）



3

イベントを新規作成

4

新規作成するイベントの静止画／動画を順にタップ（ ☑ 表示）
➔ 実行



5

イベント名を入力する

6

イベント名入力欄をタップ ➔ イベント名を入力 ➔ OK

7

◀

イベントのフォルダ画面が表示されます。

撮影場所別に整理する

位置情報を設定して、撮影済みの静止画／動画を分類します。

・GPS機能を利用して、撮影した静止画／動画に位置情報を付加し、自動的に撮影場所別に分類することもできます。

1

アプリケーションシートで （おまかせアルバム） ➔ 地図

地図が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

☰ ➔ 場所設定

・このあと、フリック／ピンチで設定する場所の地図を表示します。

3

登録する静止画／動画をロングタッチ ➔ 地図にドラッグ ➔ OK



撮影場所に登録されます。

4

◀

地図が表示されます。

おまかせアルバムで静止画を編集する

静止画のサイズを変更したり、文字やスタンプ、効果を追加したりすることができます。

・静止画によっては、編集できないことがあります。

1

アプリケーションシートで （おまかせアルバム） カテゴリ（ すべて など）をタップ

画像一覧画面またはフォルダ画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
・人物やイベントなどのフォルダ画面が表示されているときは、フォルダをタップしたあと **2** に進みます。

2

静止画をタップ

静止画が表示されます。

3

アクションバーの （編集） 画像編集

画像編集画面が表示されます。

・アクションバーが表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

4

編集の種類をタップ

5

編集操作 保存

編集が完了し、別ファイルとしてSDカードに保存されます。

おまかせアルバム利用時の操作

スライドショーを利用する

画像一覧画面で ☰ → スライドショー

・スライドショーを止めるときは、画像をタップします。

画像を壁紙に登録する

ファイル表示画面で ☰ → 画像を登録 → 壁紙

・以降は、画面の指示に従って操作してください。

静止画／動画を送信する

ファイル表示画面で、アクションバーの （共有） → 送信方法をタップ → アプリケーション起動

画像を削除する

ファイル表示画面でアクションバーの （削除） → はい

・アクションバーが表示されていないときは、画面をタップすると表示されます。

画像一覧画面の表示方法を切り替える

フォルダ画面で ☰ → 設定 → サムネイル表示切替 → マルチタイル表示 ／ グリッド表示

その他内の画像を自動で人物別に振り分ける

人物のフォルダ画面で （振分け） → OK → OK

おまかせ振り分け機能を利用する

フォルダ画面で ☰ → 設定 → おまかせ振り分け設定 → おまかせ振り分け

・おまかせ振り分け をタップするたびに設定（☑）／解除（■）が切り替わります。

おまかせ振り分け機能の詳細を設定する

フォルダ画面で ☰ → 設定 → おまかせ振り分け設定 → 自動作成する人物数 ／ 振り分け基準 → 画面の指示に従って操作

こんなときは

Q. 静止画や動画が表示されない

A. データベースが無効となっている可能性があります。PC接続用microUSBケーブルでパソコンと本機を接続して、SDカード内の「¥PRIVATE¥SHARP¥PM」の「DATABASE」フォルダを削除してから使用してください。